

Technische Daten 228CFX Selbstspielsystem

Unterstützte Medien: 3,5 Zoll Disketten, CD und interner Flash Speicher. Datenformate PianoDisc®, Standard MIDI Type 0, PianoSoft™ und andere.

Display: LCD mit zwei Zeilen a 20 Zeichen, LED Hintergrundbeleuchtung mit justierbarem Kontrast. Status LEDs für Power, Producer-, Aufnahme- und Wiedergabe/Pause-Funktion.

Fernbedienung: Umfassende Infrarot Fernbedienung mit Zugriff auf die gängigsten Funktionen.

Aufnahme: Aufnahmen via Klaviatur können im PianoDisc Format sowohl im Disk- als auch im MX-Mode erstellt werden. Diese Funktion setzt die TFT-MIDI-Aufnahmeleiste voraus. Ohne die TFT-MIDI-Aufnahmeleiste kann von einer externen MIDI-Quelle aufgezeichnet werden.

Disk-Mode Funktionen: Lautstärke, Wiedergabe, Pause, Stop, Record ⁽¹⁾, Scan Links, Scan Rechts, Schnell Vorwärts, Direkter Titelzugriff ⁽²⁾, Producer ⁽¹⁾, Tempo, Transposition, Balance, AutoPlay, Stummschaltung Klavier, Komplette Stummschaltung ⁽²⁾, Tastatursplitt, Begleitung ⁽³⁾, Passthrough, Education ⁽⁴⁾, Diskettenwiederholung, Titelwiederholung, Globale Wiederholung, Mischen, Single Scope, Normal Scope, Synchronisation, MIDI In/Out Control, Quelle, Wiederherstellen der Werkseinstellungen, Titel Löschen ⁽¹⁾, Titel benennen ⁽¹⁾, Disk Free Space ⁽¹⁾, Disketten Formatierung ⁽¹⁾, Titel Anzeige, Laufzeit Anzeige, Titelnummer Anzeige.

MX-Mode Funktionen: Lautstärke, Wiedergabe, Pause, Stop, Record ⁽¹⁾, Scan Links, Scan Rechts, Schnell Vorwärts, Direkter Titelzugriff ⁽²⁾, Producer, Tempo, Transposition, Balance, AutoPlay, Stummschaltung Klavier, Komplette Stummschaltung ⁽²⁾, Tastatursplitt, Begleitung ⁽³⁾, Passthrough, Education ⁽⁴⁾, Diskettenwiederholung, Titelwiederholung, Globale Wiederholung, Mischen, Single Scope, Normal Scope, All Scope, Synchronisation, MIDI In/Out Control, Quelle, Wiederherstellen der Werkseinstellungen, Bibliothek Auswahl, Titel Benennen, Bibliothek Benennen, Titel Löschen, Bibliothek Löschen, Titel Kopieren, Diskette Kopieren, Bibliothek Mask/Show, MX Freier Speicher, Titel Anzeige, Laufzeit Anzeige, Titelnummer Anzeige.

CD Mode Funktionen (ohne optionales PianoCD): Lautstärke, Synchronisation, Balance, Globale Wiederholung, Transposition, Komplette Stummschaltung, Stummschaltung Klavier, Quelle, Wiederherstellen der Werkseinstellungen, Höhen, Bässe, Standard Bypass, Auto Bypass, Titel Anzeige ⁽⁵⁾.

CD Mode Funktionen (mit optionalem PianoCD): Lautstärke, Wiedergabe, Pause, Stop, Auswerfen, Scan Links, Scan Rechts, Schnell Rückwärts, Schnell Vorwärts, Direkter Titelzugriff ⁽²⁾, Synchronisation, Balance, Globale Wiederholung, Transposition, Mischen,

Transpositon, Komplette Stummschaltung, Stummschaltung Klavier, Quelle, Wiederherstellen der Werkseinstellungen, Höhen, Bässe, Standard Bypass, Auto Bypass, Titel Anzeige ⁽⁵⁾, Titel Nummer Anzeige ⁽⁶⁾.

Betriebssystem: PianoDisc OS 4.1 oder höher. Lebenslang kostenlose Updates via Internet Download.

Tasten am Frontpanel: Power, 1, 2, Mode, 3, 4, Source, Producer, Record, Scan Left, Scan Right, Stop, Play, Volume Down, Volume Up.

Externe Anschlüsse: Zwei 3.5mm Kopfhöreranschlüsse, Stereo Cinch Audio Out, Stereo Cinch CD In, 3.5mm Audio In, 9V Sekundäre Stromversorgung, RS-232, Piano (Bidirektional mit Stromversorgung), Synth Out, MIDI In, MIDI Out, MIDI Thru.

Kontrollen an der Rückseite: Stereo/Mono Schalter, Audio Eingangslevel Justierung, Audio Ausgangslevel Justierung, Display Kontrastregler.

Interne Anschlüsse für Erweiterungen: Symphony, MX, PianoCD.

Standard Ausstattung: 228CFX Bedienteil, Infrarot Fernbedienung, Bedienungsanleitung in Englisch (andere Sprachen auf Anfrage), Medienpaket (Umfang abhängig von den gekauften Optionen).

Optionale Ausstattung: PianoCD (intern oder extern), SymphonyPRO Soundkarte, MX-Speicheroption (MX-Option = Music Expansion), TFT-MIDI-Aufnahmeleiste, QuietTime (PianoDigital), Stoppleiste, PianoAmp, Coby CV-600 Kopfhörer, Shure Wireless (für CD).

Zertifiziert für CE, UL & FCC.

(1) Nur verfügbar wenn eine PianoDisc Diskette eingelegt ist.

(2) Via Infrarotfernbedienung.

(3) Setzt die installierte SymphonyPRO Soundkarte oder einen externen Tongenerator voraus. Nicht aktiv während der Wiedergabe von Standard MIDI Dateien.

(4) Setzt die Nutzung einer Educational Diskette oder Educational CD voraus.

(5) Nur möglich bei Nutzung einer PianoCD mit integrierten Titelnamen.

(6) Setzt die interne PianoCD Option voraus.